

NEWTON

BIKE COMPONENTS.

Manchons de guidon chauffants électriques

Manuel d'utilisation

Version : V1.0

Fabriqué en Chine

PRESENTATION DU PRODUIT

Les manchons de guidon chauffants NEWTON sont des accessoires de cyclisme hivernal conçus pour les VTT et les vélos de route. Dotés d'un élément chauffant en fibre composite, ils offrent 3 niveaux de température et une montée en chaleur rapide. Le tissu thermique épaissi maintient une température constante et assure une excellente protection contre le vent et le froid. Alimentés par une batterie externe USB 5 V, ils gardent vos mains au chaud pendant toutes vos sorties hivernales.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

1. Température réglable sur 3 niveaux : chaleur Faible / Moyenne / Forte.
2. Élément chauffant haute performance en fibre composite pour une chauffe rapide.
3. Tissu isolant épaissi, coupe-vent et résistant au froid.
4. Alimentation par batterie externe USB 5 V (batterie NON incluse).
5. Autonomie indicative (batterie externe 10 000 mAh / 5 V) : Forte : 3–4 h, Moyenne : 5–6 h, Faible : 8–10 h.
6. Deux versions disponibles : version VTT / version vélo de route.
7. Taille unique universelle, installation simple grâce aux fixations auto-agrippantes.

GUIDE D'INSTALLATION

1. Enfilez les manchons sur le guidon de votre vélo.
2. Serrez les sangles auto-agrippantes pour maintenir fermement les manchons en place.
3. Faites passer le câble USB par l'ouverture prévue à cet effet.
4. Branchez le connecteur USB sur votre batterie externe.
5. Appuyez sur le bouton de commande pour allumer et changer de niveau de température.

MODE D'EMPLOI

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la chauffe.
2. Appui court : passage d'un niveau de température à l'autre (3 niveaux).

3. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre.
4. Débranchez la batterie externe à la fin de votre sortie.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Ce produit est exclusivement destiné à un usage cycliste. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.
2. Ne pas plier fortement, écraser ni percer le fil chauffant interne.
3. Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de forte chaleur.
4. Ne pas utiliser pendant le sommeil.
5. Si le produit est mouillé, couper immédiatement l'alimentation. Le laisser sécher complètement à l'air libre avant toute réutilisation.
6. Débrancher la batterie externe en cas de non-utilisation prolongée.
7. Tester la fonction chauffante avant toute sortie longue distance.
8. Cesser immédiatement l'utilisation en cas de surchauffe, de fumée, de déformation ou de dommage.
9. Conforme CE.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 paire × manchons de guidon chauffants NEWTON
- 1 × manuel d'utilisation