

NOTICE D'INSTALLATION

RUN.E

BAFANG
M400



www.trackap.com

CONTENU DE LA BOITE



1 Traceur
2 Connecteur

3 Scotch double-face
4 Batterie améliorée

1

DÉMONTER LA PÉDALE

Retirez la vis principale de la pédale à l'aide d'une clé BTR et d'un extracteur de manivelle, puis retirez la pédale. Vous avez maintenant accès au cache.



*Nous conseillons vivement à nos clients de faire l'installation chez un professionnel afin d'avoir une efficacité optimale du traceur.

2

RETIRER LE CACHE

Retirez les deux vis du cache moteur. Une fois enlevées, retirez le cache (partie en plastique) Ouvrez le petit cache (en bas à droite de l'image) pour accéder aux câbles.



3 DÉBRANCHEMENT

- 1- Visualisez les câbles d'alimentation, ce sont les câbles rouges et noirs avec des protections transparentes.
- 2- Débranchez ces derniers (à l'aide d'une pince si besoin).



4 BRANCHEMENT DU TRACEUR

Munissez vous du connecteur **2**. Branchez le connecteur du fil rouge au fil rouge débranché à l'étape 3 et le fil du connecteur noir au connecteur noir. Enfin, branchez la batterie externe a l'embout **A** du connecteur.



5 PLACEMENT DU TRACEUR

À l'aide du scotch double-face placez le traceur comme sur l'image ci-dessous et replacez les câbles de façon à ce qu'ils ne gênent pas la fermeture du cache. Remontez le vélo comme à l'origine sans oublier les différentes pièces.

Important : Veillez à ce que la face du traceur avec le code-barres soit dirigée vers l'extérieur.



trackap



@trackapofficial



Trackap

contact@trackap.com