


F1

ASMAX



**Bluetooth Voice Controlled Headset with
Mesh Communication System**

QUICK START GUIDE
V 2.0



FREEDOM IN INFINITE



[F1 YouTube Video Instruction](#)

Detailed instructions can be found on the official website



www.asmaxworld.com



Profile

Thank you for choosing the ASMAX voice-controlled helmet Bluetooth intercom. Please read this guide carefully before using the device.



Bluetooth 5.3



**Environmental
Noise Cancellation**



**10 Riders
Mesh Intercom**



Firmware Update



Mesh Intercom



Waterproof



Group Intercom



Quick Charge



Universal Intercom



ASMAX WORLD APP



**English Voice
Command**

ASMAX WORLD APP

You can configure your ASMAX device more features through the ASMAX WORLD application which can scan the QR code or get from Google Play Store/ Apple App Store.

Download



ASMAX WORLD
App



Register

9:41

Register an Account

Please enter your email address

Enter the security code

Reset security code

Enter 6-16 digit alphanumeric password

Please re-enter your password

Sign in

Connect your unit

ASMAX World
Not Connected

F1 Mode

Connect

Add Note

F1 Mode

Connect

Add Note

+

Devices

Group

My

Update your unit

Firmware Upgrade

Update firmware ?

Chip A

Current Version: 2.0.0 Latest Version: 2.0.0

Chip B

Current Version: 2.0.0 Latest Version: 2.0.0

Update

Chip A

1.XXXXXXXXXXXXXX

2.XXXXXXXXXXXXXX

3.XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chip B

1.XXXXXXXXXXXXXX

2.XXXXXXXXXXXXXX

3.XXXXXXXXXXXXXX


Confirm

Firmware Update Instruction Video


Keeping Update
the Latest Firmware
From APP

4


Package Contents



F1 Main Unit




Magnet Mount



Speaker Unit



3M Glue Plate




Metal Clamp



Hybrid Microphone




Wired Microphone




Type-C Cable



Clean Pack



Speaker Pads



Velcro for Speaker




Velcro for Wired Mic



Velcro for Hybrid Mic



Microphone Sponge



Spare 3M



Manual

Install

1




2




3




4




5



6




7




8



Main Unit



Type-C Charging Port




Note:

- The headset can fully charge within 50mins (The Charging time maybe changed due to charging environment)
- Do not use a charger with an output more than 15V to charge the device.

Basic Operations

Power On / Off



Volume Up / Down

Voice operation



Hi Max, volume up



Hi Max, volume down


You can also:

Key operation

Volume +




x1 Tap



Volume -



x1 Tap



Phone / GPS Pairing

1

Voice operation



Hi Max, phone pairing


You can also:

1


Key operation




The LED flashes



In standby mode, press the function button for 1s




2



Turn on the bluetooth on your phone/GPS device

3



Searches the name "ASMAX F1", connect it.

Phone Calls

Answer / End

Voice operation



Hi Max, answer the phone



Hi Max, hang up

You can also:

Key operation

Answer call





x1
Tap

End call



x1
Tap




Any button



Reject

Key operation



Music

Play / Pause

Voice operation




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

You can also:

Key operation



Previous track / Next track

Voice operation



Hi Max, previous track



Hi Max, next track



You can also:

Key operation

Previous track



Next track



Intercom

Group Mesh

Voice operation



Hi Max, group mesh




Join 2 or N members.



Team up.

You can also:

Key operation



Join 2 or N members.



Team up.

Group Mode

After Group mesh, you can choose group mode or free mode.

Voice operation



Hi Max, group mode

You can also:

Key operation



Free Mode

Voice operation



Hi Max, free mode

You can also:

Key operation





Universal Mode


Key operation

Enter pairing

1



2



Other brand intercom

3

follow their instruction

Enter
pairing mode

Start intercom

4



End Intercom


Voice operation



Hi Max, end intercom


You can also:

Key operation



Factory Reset

Key operation



Quick Operation

ASMAX has two operation modes: intelligent voice and buttons, and you can freely choose according to your own habits.

When the main unit is connected to the official ASMAX app and the phone is connected to the internet, the main unit can perform intelligent voice interaction operations such as route navigation, sending messages, making and receiving calls, playing music, and so on.

When not connected to the network, the main unit can perform voice commands through local offline voice commands.

Awakening words

Hi Max

Function

Voice operation

Or

Key operation

POWER ON/OFF



VOLUME +

Hi max, volume up



VOLUME -

Hi max, volume down



PHONE / GPS PAIRING

Hi max, phone pairing



ANSWER CALL

Hi max, answer the phone



Any button

END CALL

Hi max, hang up



REJECT A CALL



PLAY MUSIC

Hi max, music on



PAUSE MUSIC

Hi max, pause music



PREVIOUS TRACK

Hi max, previous track



NEXT TRACK

Hi max, next track



Function	Voice operation	Or	Key operation
GROUP MESH	Hi max, group mesh ↓  Join 2 or N members. ↓   ↓  Team up.		  ↓  Join 2 or N members. ↓   ↓  Team up.
GROUP MODE	Hi max, group mode		 
FREE MODE	Hi max, free mode		 
UNIVERSAL MODE			1  2  3  4  follow their instruction Enter pairing mode  
END INTERCOM	Hi max, end intercom		 
FACTORY RESET			 

Istruzioni dettagliate possono essere ottenute sul sito ufficiale



www.asmaxworld.com



Profilo

Grazie per aver scelto l'auricolare interfono Bluetooth ad attivazione vocale ASMAX. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo.



Bluetooth 5.3



Cancellazione del rumore ambientale



Mesh Intercom per 10 persone



Aggiornamento del Firmware



Mesh Intercom



Impermeabile



Interfono gruppo



Ricarica veloce



Interfono universale



ASMAX WORLD APP



Comando Vocale inglese


ASMAX WORLD APP

È possibile scansionare il codice QR qui sotto o scaricare e installare ASMAX WORLD dall'app store. Altre funzioni delle impostazioni del dispositivo ASMAX vi aspettano per essere sbloccate.

Scarica




ASMAX WORLD
APP



Video delle istruzioni per l'aggiornamento del firmware

Mantenere Aggiornato l'ultimo Firmware dall'app


Contenuto Pacchetto



F1 principale
unità




Supporto
magnetico



Unità di
altoparlanti



Scheda
colla 3M




Morsetto in
metallo



Microfono
boom



Microfono
cablato




Cavo Tipo C



Pacchetto
pulizia



Cuscinetti per
altoparlanti



Adesivo
altoparlanti




Adesivo micro-
fono cablato



Adesivo microfono
piu' bassa



Spugna
microfonica



3M di ricambio



Manuale

Installare

1




2




3




4




5



6




7




8



Unità principale



Porta di ricarica di Tipo C




Osservazione:

- L'auricolare può essere completamente caricato in 50 minuti (carica l'ora potrebbe cambiare a causa dell'ambiente di ricarica).
- Non utilizzare un caricabatterie con una potenza superiore a 15 V per caricare il dispositivo.

Operazioni Base

Potenza Di Acceso/Spento



Aumento/Diminuzione del Volume

Comando vocale



Hi Max, volume up



Hi Max, volume down


Puoi anche:

Operazione chiave

Volume +




(x1)
Premere



Volume -



(x1)
Premere



Accoppiamento Telefono/Gps

1

Comando vocale



Hi Max, Phone Pairing



Puoi anche:

1

Operazione chiave




Il LED lampeggia




In modalità standby, premere il pulsante funzione per 1 secondo

2



Accendi il Bluetooth sul tuo telefono/dispositivo GPS

3



Cerca il nome "ASMAX F1", connettiti.

Telefono Chiamate

Risposta / Fine

Comando vocale



Hi Max, answer the phone



Hi Max, hang up

Puoi anche:

Operazione chiave

Rispondi alla chiamata





(x1)
Premere

Fine chiamata



(x1)
Premere




Qualsiasi pulsante



Rifiuta una chiamata

Operazione chiave



Musica

Riproduci/Pausa

Comando vocale




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

Puoi anche:

Operazione chiave



traccia precedente / prossima traccia

Comando vocale



Hi Max, previous track



Hi Max, next track



Puoi anche:

Operazione chiave

Traccia precedente



Prossima traccia



Interfono

Group Mesh

Comando vocale



Hi Max, group mesh




Unisciti a 2 o N membri



Partecipa

Puoi anche:

Operazione chiave



Unisciti a 2 o N membri.



Partecipa

Modalità gruppo

Dopo la generazione della rete di gruppo, è possibile scegliere la modalità di gruppo o la modalità libera.

Comando vocale



Hi Max, group mode

Puoi anche:

Operazione chiave



Modalità libera

Comando vocale



Hi Max, free mode

Puoi anche:

Operazione chiave





Modalità universale


Operazione chiave

Inserisci l'accoppiamento

1



2



Interfono di un'altra marca

3

Segui le loro istruzioni

Inserisci la modalità di accoppiamento

Avvia l'interfono

4



Fine dell'interfono


Comando vocale



Hi Max, end intercom


Puoi anche:

Operazione chiave



Restauro fabbrica

Operazione chiave



Operazione veloce

ASMAX è dotato sia di comandi vocali intelligenti che di pulsanti, che si possono scegliere liberamente in base alle proprie abitudini.

Quando l'main unit è connesso all'APP ufficiale ASMAX e il telefono cellulare è connesso alla rete, l'main unit può eseguire la navigazione del percorso, inviare messaggi, rispondere alle chiamate, riprodurre musica e altre operazioni di interazione vocale intelligente.

Quando non è connesso alla rete, l'main unit può eseguire operazioni vocali attraverso i seguenti vocali locali offline.

Parola di risveglio

Hi Max

Funzione

Comando vocale



Operazione chiave

POTENZA DI ACCESO/ SPENTO



VOLUME +

Hi max, volume up



VOLUME -

Hi max, volume down



ACCOPIAMENTO TELEFONO/GPS

Hi max, phone pairing



RISPONDI ALLA CHIAMATA

Hi max, answer the phone



Qualsiasi pulsante

FINE CHIAMATA

Hi max, hang up



RIFIUTA UNA CHIAMATA



RIPRODURRE MUSICA

Hi max, music on



METTERE IN PAUSA LA MUSICA

Hi max, pause music



TRACCIA PRECEDENTE

Hi max, previous track



PROSSIMA TRACCIA

Hi max, next track



Funzione	Comando vocale	O	Operazione chiave
GROUP MESH	Hi max, group mesh ↓  Unisciti a 2 o N membri. ↓   ↓  Partecipa		  ↓  Unisciti a 2 o N membri. ↓   ↓  Partecipa
MODALITÀ GRUPPO	Hi max, group mode		 
MODALITÀ LIBERA	Hi max, free mode		 
MODALITÀ UNIVERSALE			1  2  3  4  Segui le loro istruzioni Inserisci la modalità di accoppiamento  
FINE DELL'INTERFONO	Hi max, end intercom		 
RIPRISTINO DI FABBRICA			 

Des instructions détaillées peuvent être consultées sur le site officiel



www.asmaxworld.com



Profil

Merci d'avoir choisi le Casque à commande vocale bluetooth avec interphone ASMAX. Veuillez consulter attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil.



Bluetooth 5.3



**Annulation du bruit
ambiant**



**Interphone réseau
pour 10 usagers**



**Mise à jour du
micrologiciel**



Mesh Intercom



Imperméable



**Interphone
de groupe**



Chargement rapide



**Interphone
universel**



ASMAX WORLD APP



**Commande vocale
en anglais**

ASMAX WORLD APP

Vous pouvez soit scanner le code QR ci-dessous, soit télécharger et installer ASMAX WORLD depuis le magasin d'applications.

Télécharger



ASMAX WORLD
App



Enregistrez-vous

9:41

<

Créer un compte

Veuillez entrer votre adresse e-mail

Entrez le code de sécurité Envoyez le code de sécurité

Entrez un mot de passe alphanumérique de 6 à 16 chiffres

Veuillez entrer à nouveau votre mot de passe

Connectez-vous

Connectez votre unité

ASMAX World
Non connecté

Mode F1 **Connexion**

Ajoutez une note

Mode F1 **Connexion**

Ajoutez une note

Mettez votre appareil à jour

< Mise à jour du micrologiciel

Mise à jour du micrologiciel ?

Puce A
Version actuelle : 2.0.0 Dernière version : 2.0.0

Puce B
Version actuelle : 2.0.0 Dernière version : 2.0.0

Mise à jour

Puce A
1.XXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXX
3.XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Puce B
1.XXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXX
3.XXXXXXXXXX


Confirmez



Vidéo d'instructions de mise à jour du firmware

Continuez à mettre à jour le micrologiciel le plus récent à partir de l'APP


Contenu de l'emballage



Unité principale F1




Support magnétique



Haut-parleur



Plaque de colle 3M




Pince métallique



Microphone à perche



Microphone filaire




Câble Type-C



Pack de nettoyage



Coussinets de haut-parleur



Autocollant pour haut-parleur




Autocollant pour micro à fil



Autocollant pour micro à perche



Éponge pour microphone



Pièce de recharge 3M



Manuel

Installer

1




2




3




4




5



6




7




8



Unité principale



Port de charge de Type C




Remarque :

- Le casque peut se recharger complètement en 50 minutes (La durée de charge est susceptible de varier en fonction de l'environnement de charge)
- N'utilisez pas un chargeur avec une alimentation supérieure à 15 V pour charger l'appareil.

Opérations de base

Marche/Arrêt



Augmentation/baisse du volume

Fonctionnement vocal



Hi Max, volume up



Hi Max, volume down


Vous pouvez également :

Utilisation des touches

Volume +




x1
Tapez



Volume -



x1
Tapez



Appairage téléphone / GPS

1

Fonctionnement vocal



Hi Max, phone pairing



Vous pouvez également :

1

Utilisation des touches




Le LED clignote 




En mode veille, appuyez sur le bouton fonction pendant 1 seconde

2



Activez le Bluetooth sur votre téléphone/appareil GPS

3



Recherchez le nom "ASMAX F1", connectez-le.

Appels téléphoniques

Répondre / Terminer

Fonctionnement vocal



Hi Max, answer the phone



Hi Max, hang up

Vous pouvez également :

Utilisation des touches

Repondre a l'appel





(x1)
Tapez

Fin de l'appel



(x1)
Tapez




N'importe quelle touche



Rejeter un appel

Utilisation des touches



Musique

Jouer / Pause

Fonctionnement vocal




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

Vous pouvez également :

Utilisation des touches



Piste précédente / Piste suivante

Fonctionnement vocal



Hi Max, previous track



Hi Max, next track



Vous pouvez également :

Utilisation des touches

Piste précédente



Piste suivante



Interphone

Group Mesh

Fonctionnement vocal



Hi Max, group mesh





Rejoindre 2 ou N membres



Former une équipe

Vous pouvez également :

Utilisation des touches



Rejoindre 2 ou N membres.



Former une équipe

Mode groupe

Après le réseau de groupe, vous pouvez choisir le mode groupe ou le mode libre.

Fonctionnement vocal



Hi Max, group mode

Vous pouvez également :

Utilisation des touches



Mode libre

Fonctionnement vocal



Hi Max, free mode

Vous pouvez également :

Utilisation des touches




Mode universel



Utilisation des touches

Entrer dans l'appairage

1



2



Interphone d'une autre marque

3

suivre leurs instructions

Entrer dans le mode d'appairage

Démarrer l'interphone

4



Fin Intercom


Fonctionnement vocal



Hi Max, end intercom


Vous pouvez également :

Utilisation des touches



Réinitialisation usine

Utilisation des touches



Utilisation rapide

L'ASMAX dispose d'une commande vocale intelligente et d'une commande par touches, que vous pouvez choisir librement en fonction de vos habitudes.

Lorsque l'hôte est connecté à l'APP ASMAX officielle et que le téléphone portable est connecté au réseau, l'hôte peut effectuer des opérations d'interaction vocale intelligente telles que la navigation, l'envoi de messages, la réponse à des appels téléphoniques, la lecture de musique, etc.

Lorsqu'il n'est pas connecté au réseau, l'hôte peut effectuer des opérations vocales à l'aide des vocales locales hors ligne suivantes.

Mot de réveil

Hi Max

Fonction	Fonctionnement vocal	Ou	Utilisation des touches
MARCHE/ARRÊT			 
VOLUME +	Hi max, volume up		 
VOLUME -	Hi max, volume down		 
APPAIRAGE TÉLÉPHONE / GPS	Hi max, phone pairing		 
REPONDRE A L'APPEL	Hi max, answer the phone		  N'importe quelle touche
FIN DE L'APPEL	Hi max, hang up		 
REJETER UN APPEL			 
LIRE LA MUSIQUE	Hi max, music on		 
PAUSE MUSIQUE	Hi max, pause music		 
PISTE PRÉCÉDENTE	Hi max, previous track		 
PISTE SUIVANTE	Hi max, next track		 

Fonction	Fonctionnement vocal	Ou	Utilisation des touches
GROUP MESH	Hi max, group mesh ↓  Rejoindre 2 ou N membres. ↓   ↓  Former une équipe	Ou	  ↓  Rejoindre 2 ou N membres. ↓   ↓  Former une équipe
MODE GROUPE	Hi max, group mode		 
MODE LIBRE	Hi max, free mode		 
MODE UNIVERSEL			1   2     3 suivre leurs instructions 4  Entrer dans le mode d'appairage 
FIN INTERCOM	Hi max, end intercom		 
RÉINITIALISATION USINE			 

Genauere Anweisungen finden Sie auf der offiziellen Website.



www.asmaxworld.com



Profil

Danke für die Wahl des ASMAX sprachgesteuerten Helmkopfhörers mit Bluetooth Sprechanlage. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden.



Bluetooth 5.3



**Schallisolation gegen
Umgebungsgeräusche**



**10 Fahrer
Mesh Intercom**



**Firmware
aktualisieren**



Mesh Intercom



Wasserdicht



**Gruppen
Sprechanlage**



Schnellladefunktion



**Universelle
Sprechanlage**



ASMAX WORLD APP



**Englische
Sprachassistenten**

ASMAX WORLD APP

Sie können entweder den QR-Code unten scannen oder ASMAX WORLD aus dem App-Store herunterladen und installieren, um weitere Funktionen der ASMAX Geräteeinstellungen freizuschalten.

herunterladen



ASMAX WORLD
App



Registrieren

9:41

<

Ein Konto registrieren

✉ Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein

🔑 Geben Sie den Sicherheitscode ein Abwärtspfeil senden

🔒 Geben Sie ein 6-16 stelliges alphanumerisches Passwort ein

🔒 Bitte geben Sie Ihr Passwort erneut ein

Anmelden

Verbinden Ihr Gerät

ASMAX World
Nicht verbunden

F1 Modell **Verbinden**

Notiz hinzufügen

F1 Modell **Verbinden**

Notiz hinzufügen

+

Geräte Gruppen Man

Ihr Gerät aktualisieren

< **Firmware Aktualisierung**

Firmware aktualisieren?

Chip A
Aktuelle Version: 2.0.0 Letzte Version: 2.0.0

Chip B
Aktuelle Version: 2.0.0 Letzte Version: 2.0.0

Aktualisieren

Chip A
1.XXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXX
3.XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chip B
1.XXXXXXXXXX
2.XXXXXXXXXX
3.XXXXXXXXXX


Bestätigen



Firmware-Update-Anleitungsvideo

Holen Sie sich das
neueste Firmware
über die APP


Lieferumfang



F1 Headset
Haupteinheit




Magnetisches
Montagegestell



Lautsprecher



3M Klebeplatte



Metallklammer



Kabelgebundenes
Bügel-Mikrofon



Kabelgebundenes
Mikrofon




Typ C Ladekabel



Reinigungsutensilien



Lautsprecherpolster



Sticker für
Lautsprecher




Sticker für
Kabelgebundenes
Mikrofon



Sticker für
Schwanenhals-Mikrofon



Schaumstoffkappe
für Mikrofon



Ersatzteil für 3M



Bedienungsanleitung

Installieren

1




2




3




4




5



6




7




8



Headset Haupteinheit



Typ C Ladeanschluss




Hinweis:

- Headset kann innerhalb von 50 Minuten vollständig aufgeladen werden (Die Ladezeit kann sich aufgrund der Ladeumgebung ändern.)
- Verwenden Sie keine Ladegeräte mit einer Ausgangsspannung von mehr als 15V, um das Gerät aufzuladen.

Grundlegende Bedienung

Ein-/Ausschalten



Lautstärke erhöhen/senken

Sprachsteuerung



Hi Max, volume up



Hi Max, volume down


Sie können auch:

Taste bedienen

Lautstärke erhöhen




(x1)
Antippen



Lautstärke senken



(x1)
Antippen



Handy/GPS koppeln

1

Sprachsteuerung




Hi Max, phone pairing


Sie können auch:

1


Taste bedienen




LED leuchtet auf



Im Standby-Modus drücken Sie die Funktionstaste für 1 Sekunde




2



Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Telefon/GPS-Gerät ein

3



Suchen Sie nach dem Namen "ASMAX F1" und verbinden Sie es.

Telefongespräch

annehmen/beenden

Sprachsteuerung



Hi Max, answer the phone



Hi Max, hang up

Sie können auch:

Taste bedienen

Anruf annehmen





(x1)
Antippen

Anruf beenden



(x1)
Antippen




Jede Taste



Anruf ablehnen

Taste bedienen



Musik

Wiedergabe/Pause

Sprachsteuerung




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

Sie können auch:

Taste bedienen



Zum vorherigen Titel wechseln/Nächster Titel

Sprachsteuerung



Hi Max, previous track



Hi Max, next track



Sie können auch:

Taste bedienen

Zum vorherigen
Titel wechseln



Zum nächsten
Titel wechseln



Sprechanlage

Mesh Gruppen

Sprachsteuerung



Hi Max, group mesh




Join 2 or N members



Team up

Sie können auch:

Taste bedienen



Join 2 or N members



Team up

Gruppenmodus

Nach dem Gruppen Mesh können Sie den Gruppenmodus oder den Freimodus auswählen.

Sprachsteuerung



Hi Max, group mode

Sie können auch:

Taste bedienen



Freimodus

Sprachsteuerung



Hi Max, free mode

Sie können auch:

Taste bedienen





Universelles Modus


Taste bedienen

Paarungseinstellung

1



2



Gegensprechanlage anderer Marken

3

folgen Sie ihren
Anweisungen

Universelle Paarung

Sprechanlage beginnen

4



Sprechanlage beenden


Sprachsteuerung



Hi Max, end intercom


Sie können auch:

Taste bedienen



Werkseinstellungen wiederherstellen

Taste bedienen



Schnelle Bedienung

ASMAX bietet sowohl intelligente Sprachbefehle als auch Tastenbedienung. Sie können je nach Ihren Gewohnheiten zwischen diesen beiden Modi wählen.

Wenn der Kopfhörer mit der ASMAX APP verbunden ist und das Smartphone online ist, kann der Kopfhörer intelligente Sprachbefehle ausführen wie Navigation, Senden von Nachrichten, Annehmen/Entgegennehmen von Anrufen sowie Abspielen von Musik usw.

Ohne eine Internetverbindung des Telefons kann der Kopfhörer auch über Offline Sprachbefehle bedient werden.

Aktivierungswort

Hi Max

Funktion

Sprachsteuerung

oder

Taste bedienen

Einschalten/ Ausschalten



Lautstärke erhöhen

Hi max, volume up



Lautstärke senken

Hi max, volume down



Handy/GPS koppeln

Hi max, phone pairing



Anruf annehmen

Hi max, answer the phone



Jede Taste

Anruf beenden

Hi max, hang up



Anruf ablehnen



Musik wiedergeben

Hi max, music on



Musik pausieren

Hi max, pause music



Zum vorherigen Titel wechseln

Hi max, previous track



Nächster Titel

Hi max, next track



Funktion	Sprachsteuerung	oder	Taste bedienen
MESH GRUPPEN	Hi max, group mesh ↓  Join 2 or N members ↓   ↓  Team up		  ↓  Join 2 or N members ↓   ↓  Team up
GRUPPENMODUS	Hi max, group mode		 
FREIEMODUS	Hi max, free mode		 
UNIVERSELLES MODUS			1  2  3  4  folgen Sie ihren Anweisungen Universelle Paarung 
SPRECHANLAGE BEENDEN	Hi max, end intercom		 
WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN			 

Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en el sitio web oficial



www.asmaxworld.com



Perfil

Gracias por elegir los auriculares con intercomunicador bluetooth para casco controlados por voz de ASMAX. Lea atentamente esta guía antes de utilizar el dispositivo, por favor.



Bluetooth 5.3



Cancelación de Ruido Ambiental



Mesh Intercom de 10 Personas



Actualización de Firmware



Mesh Intercom



Impermeable



Intercomunicador grupal



Carga Rapida



Intercomunicador Universal



ASMAX WORLD APP





Comando de Voz en Inglés

ASMAX WORLD APP

Puedes escanear el código QR que aparece a continuación o descargar e instalar ASMAX WORLD desde la tienda de aplicaciones.


Descargar



Video de instrucciones de actualización de firmware

Manteniendo Actualizado el Firmware más Reciente desde APP


Contenidos del Paquete



F1 Unidad principal




Soporte magnético



Unidad de altavoz



3M almohadilla adhesiva



Abrazadera metálica



Micrófono boom



Micrófono con cable




Cable tipo C



Paquete de limpieza



Almohadillas para altavoces



Almohadillas de velcro para altavoz




Almohadilla de velcro para micrófono con cable



Almohadilla de velcro para micrófono boom



Espanja para micrófono



Repuesto 3M



Manual

Instalar

1




2




3




4




5



6




7




8



Unidad principal



Puerto de Carga Tipo C




Note:

- Los auriculares se pueden cargar completamente en 50 minutos (el tiempo de carga puede cambiar debido al entorno de carga)
- No utilice un cargador con una salida superior a 15 V para cargar el dispositivo.

Operaciones Básicas

Encender / Apagar



Subir/Bajar el Volumen

Control por voz



Hi Max, volume up



Hi Max, volume down


También puedes:

Operación clave

Volumen +




x1
Toque



Volumen -



x1
Toque



Emparejar Teléfono/GPS

1

Control por voz



Hi Max, phone pairing



También puedes:

1

Operación clave




El LED parpadea




En modo de espera, presione el botón de función durante 1 segundo

2



Encienda el Bluetooth en su teléfono/dispositivo GPS

3



Busque el nombre "ASMAX F1", conéctelo.

Llamadas Telefónicas

Responder/Finalizar

Control por voz



Hi Max, answer the phone



Hi Max, hang up

También puedes:

Operación clave

Responder a
una llamada





(x1)
Toque

Finalizar
una llamada



(x1)
Toque




Cualquier botón



Rechazar una llamada

Operación clave



Música

Reproducir/Pausar

Control por voz




Hi Max, music on



Hi Max, pause music

También puedes:

Operación clave



Pista anterior/Pista siguiente

Control por voz



Hi Max, previous track



Hi Max, next track



También puedes:

Operación clave

Pista anterior



Pista siguiente



Intercomunicador

Group Mesh


Control por voz



Hi Max, group mesh




Únase a 2 o N miembros



Forma un equipo

También puedes:

Operación clave



Únase a 2 o N miembros.



Forma un equipo

Modo de grupo

Después de Group mesh, puedes elegir el modo de grupo o el modo libre.


Control por voz



Hi Max, group mode

También puedes:

Operación clave



Modo libre

Control por voz



Hi Max, free mode

También puedes:

Operación clave





Modo Universal


Operación clave

Entrar en emparejamiento

1



2



Intercomunicador
de otra marca


3

sigue sus instrucciones

Ingrese al modo
de emparejamiento

Iniciar
intercomunicador

4



Finalizar intercomunicador


Control por voz



Hi Max, end intercom


También puedes:

Operación clave



Restablecimiento de fábrica

Operación clave



Operación Rápida

ASMAX tiene dos formas de operación: comandos de voz inteligentes y teclas. Puedes elegir libremente según su preferencia.

Cuando el dispositivo principal está conectado a la aplicación oficial de ASMAX y el teléfono está conectado a Internet, el dispositivo puede realizar diversas operaciones de interacción inteligente por voz, como navegación de rutas, enviar mensajes de WeChat, hacer y recibir llamadas, reproducir música, entre otras.

En el estado sin conexión a internet, el dispositivo principal puede realizar operaciones de voz a través de comandos de voz locales fuera de línea.

Palabra de Activación

Hi Max

Función

Control por voz

O

Operación clave

ENCENDER / APAGAR



VOLUMEN +

Hi max, volume up



VOLUMEN -

Hi max, volume down



EMPAREJAR
TELÉFONO/GPS

Hi max, phone pairing



RESPONDER A
UNA LLAMADA

Hi max, answer the phone



Cualquier
botón

FINALIZAR
UNA LLAMADA

Hi max, hang up



RECHAZAR
UNA LLAMADA



REPRODUCIR MÚSICA

Hi max, music on



PAUSAR MÚSICA

Hi max, pause music



PISTA ANTERIOR

Hi max, previous track



PISTA SIGUIENTE

Hi max, next track



Función	Control por voz	O	Operación clave
GROUP MESH	Hi max, group mesh ↓  Únase a 2 o N miembros. ↓   ↓  Forma un equipo		  ↓  Únase a 2 o N miembros. ↓   ↓  Forma un equipo
MODO DE GRUPO	Hi max, group mode		 
MODO LIBRE	Hi max, free mode		 
MODO UNIVERSAL			1  2  3  4  Seguir sus instrucciones Entrar en modo de emparejamiento  
FINALIZAR INTERCOMUNICADOR	Hi max, end intercom		 
RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA			 

**NO BOUNDARY
MORE FREEDOM**



ASMAX

www.asmaxworld.com



: ASMAX WORLD

Customer Service Email

support@asmaxworld.com