
































48mm		432mm							
骑行智能眼镜 使用说明书 型号: YJ-006		产品规格 产品材质: PC+ABS 产品尺寸: 158.7*173.6*57mm 产品重量: 44g 额定电压: 5V 蓝牙版本: BT V5.4 蓝牙配对名: YJ-006 充电接口: USB-C 充电时间: 约1.5小时 续航时间: 约3小时 电池容量: 130mAh 所有配件 智能眼镜x1, 说明书x1, 充电线x1, 眼镜布x1, 布袋x1	① USB-C端口 ② 按键控制  开机/关机 长按电源键3-5秒开机或关机	按键  配对连接 打开手机蓝牙，搜索设备名称YJ-006并连接	按键  唤醒语音助手 在非音乐播放状态下，长按按键1.5秒唤醒语音助手	按键  播放暂停 在音乐播放状态下，按键点击1下播放/暂停	按键  电话 来电接听/挂断: 按键点击1下接听电话; 长按按键1.5秒，请在手机上调节 注：通话时的音量大小，请在手机上调节	按键  充电 充电时显示红灯常亮，充满时显示灯熄灭	温馨提示 1. 眼镜充电过程中，处于关机状态，会断开与手机的连接； 2. 眼镜开机后，如果手机没搜索到设备，可以先关闭手机蓝牙再重新打开手机蓝牙，手机会重新搜索。 3. 设备5分钟未进行连接，会自动关机。 4. 为了避免误操作，眼镜开机3秒后，才能关机。 5. 当长时间未使用，会导致眼镜电池过放没电，需要插上充电器给眼镜充电，长时间不使用时，请定期一个月为眼镜充电一次。
Cycling Smart Glasse User manual Model No. : YJ-006		Product Specification Product material: PC+ABS Product size: 158.7*173.6*57mm Product weight: 44g Rated voltage: 5V Bluetooth version: BT V5.4 Bluetooth pairing name: YJ-006 Charging interface: USB-C Charging time: about 1.5 hours Battery life: about 3 hours Battery capacity: 130mAh All accessories Smart glasses x1, Manual x1, Charging cable x1, Glasses cloth X1, Fabric bag X1	① USB-C Port ② Button control  Power on/off Hold down the earphone switch for 3-5 seconds to turn on or off	Button control  Paired connection Turn on Bluetooth, search for device name YJ-006 and connect	Button control  Wake up voice assistant In the non-music state, hold down the key for 1.5 seconds to wake up the voice assistant	Button control  Play pause In the music playing state, press 1 to play/pause	Button control  Telephone Answer/hang up: Press the button with one click Reject the call Hold down the button for 1.5 seconds Note: Please adjust the volume on the phone during the call	Button control  Charging When charging, the display red light is steady on, and when full, the display light is off	Warm reminder 1.During the charging of the Smart glasses, the Smart glasses is turned off and will disconnect from the mobile phone. 2.After the Smart glasses is turned on, if the phone does not find the Smart glasses, you can turn off the Bluetooth of the phone and then turn on the Bluetooth of the phone again, the phone will search again. 3.If the device is not connected for 5 minutes, the earphone will automatically shut down. 4.In order to avoid misoperation, the Smart glasses can be turned off only after 3 seconds. 5.When not in use for a long time, please charge the Smart glasses once a month regularly. When it is not used for a long time, it will cause the earphone battery to be over-discharged and no power, so you need to plug in the charger to charge the earphone.
Intelligente Fahrrad-Brille Bedienungsanleitung Modellnummer. : YJ-006		Produkt Spezifikationen Produktmaterial: PC + ABS Produktgröße: 158.7*173.6*57mm Produktgewicht: 44g Nennspannung: 5V Bluetooth - Version: BT V5.4 Bluetooth - Paarungsname: YJ- 006 Ladeanschluss: USB-C Ladezeit: ~1.5h Akkuleistung: ~3h Akku - Kapazität: 130mAh Lieferumfang 1× Intelligente Sonnenbrille, 1× Bedienungsanleitung 1× Ladekabel (USB - C), 1× Brillentuch 1× Stoffbeutel	① USB-C Port ② Knopf Steuerung  An-und aus Längere klicken auf kopfhörer führen zur zündung in dreieinhalb sekunden Oder ausschalten	Knopf Steuerung  Führ eine verbindung. Frag nach Bluetooth, YJ-006 und verbindung	Knopf Steuerung  "Klingelt die sprachnachricht" Auf diese weise löst sie den sprachassistenten für eineinhalb sekunden aus	Knopf Steuerung  Abbrechen. Im musikalischen zustand klicken sie mit der taste 1 an start/pause	Knopf Steuerung  Ach, ein anruf. Anruf aufliegen, drücke den knopf 1 nach unten. Absonser: eineinhalb sekunden lang einen knopf drücken Anmerkung: die lautstärke für einen anruf bitte auf die handys einstellen	Knopf Steuerung  Ladevorgang Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Sie geht aus, sobald das Laden abgeschlossen ist.	Ein kleiner hinweis. 1. Wenn die brille beim aufladen heruntergeladen wird und die verbindung zum handy unterbrochen wird. 2. Wenn das telefon an ist und es nicht gefunden wurde, kann man es zunächst ausschalten und dann nochmal aktivieren. Dann beginnt die suche. 3. Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es in 5 minuten nicht angeschlossen ist. 4. Um fehler zu vermeiden, schaltete man die brille nach drei sekunden ab. 5. Wenn es zu lange unbeachtet ist, sind die glassäkkus automatisch leer. Muss dann ein ladegerät angeschlossen werden, um die brille aufzuladen. Bitte laden sie sie regelmäßig einmal im monat auf.
Lunettes Intelligentes pour le Cyclisme Instructions d'utilisation Modèle. : YJ-006		Spécifications du produit Matériau du produit : PC+ABS Dimensions du produit : 158,7*173,6*57 mm Poids du produit : 44 g Tension nominale : 5V Version Bluetooth : BT V5.4 Nom de jumelage Bluetooth : YJ-006 Interface de chargement : USB-C Temps de chargement : environ 1,5 heures Autonomie : environ 3 heures Capacité de la batterie : 130 mAh Tous les accessoires Lunettes intelligentes x1, Manuel x1, Câble de chargement x1, Chiffon à lunettes x1, Sac en tissu x1	① Port USB-C ② Contrôle par bouton  Mise sous tension/extinction Maintenir le bouton d'alimentation de l'écouteur enfoncé pendant 3-5 secondes pour mettre sous tension ou éteindre	Contrôle par bouton  Jumelage et connexion Allumer le Bluetooth du téléphone, rechercher le nom de l'appareil YJ-006 et se connecter	Contrôle par bouton  Réveiller l'assistant vocal En mode non musique, maintenir le bouton enfoncé pendant 1,5 secondes pour réveiller l'assistant vocal	Contrôle par bouton  Lecture/Pause En mode lecture musicale, appuyer une fois sur le bouton pour lire/pause	Contrôle par bouton  Téléphonie Répondre/Raccrocher : Appuyer une fois sur le bouton Refuser un appel / Maintenir le bouton enfoncé pendant 1,5 secondes Remarque : Pour régler le volume pendant un appel, veuillez le faire sur le téléphone	Contrôle par bouton  Chargement Lors du chargement, la lumière rouge reste allumée ; lorsqu'elle est complètement chargée, la lumière s'éteint	Conseils utiles 1. Pendant le chargement des lunettes intelligentes, elles sont éteintes et se déconnectent du téléphone mobile. 2. Après avoir mis les lunettes intelligentes sous tension, si le téléphone ne trouve pas les lunettes, vous pouvez éteindre le Bluetooth du téléphone puis le rallumer, le téléphone recherchera à nouveau. 3. Si l'appareil n'est pas connecté pendant 5 minutes, l'écouteur s'éteint automatiquement. 4. Pour éviter toute mauvaise manipulation, les lunettes intelligentes ne peuvent être éteintes qu'après 3 secondes. 5. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant une longue période, veuillez charger les lunettes intelligentes régulièrement une fois par mois. Si elles ne sont pas utilisées pendant longtemps, la batterie de l'écouteur s'épuisera complètement, il faut donc brancher le chargeur pour les charger.

正面

145mm	Ciclismo óculos inteligentes Instruções de uso Modelo. : YJ-006	Especificações do produtot Material do produto: PC+ABS Tamanho do produto: 158.7*173.6*57mm Peso do produto: 44g Tensão nominal: 5V Versão Bluetooth: BT V5.4 Nome de emparelhamento Bluetooth: YJ-006 Interface de carregamento: USB-C Tempo de carregamento: aproximadamente 1.5 horas Tempo de vida útil: aproximadamente 3 horas Capacidade da bateria: 130mAh Todos os acessórios Produto YJ, Instruções YJ, Cabo de carregamento x1 Tela de óculos X1, saco X1	① Porta USB ② Controle de teclas  Ligar/desligar Pressione a tecla de ligação do fone de ouvido por 3 a 5 segundos para ligar ou desligar	Controle de teclas  Conexão de emparelhamento Habilite o Bluetooth do telefone, procure o nome do dispositivo YJ-006 e conecte-se	Controle de teclas  Despertar o assistente de voz No estado de reprodução sem música, pressione o botão por 1.5 segundos para despertar o assistente de voz	Controle de teclas  Pausa a reprodução No estado de reprodução de música, clique com 1 botão para reproduzir / pausar	Controle de teclas  Telefone Chamada recebida / desligado: 1 clique no botão para recusar a chamada; pressione o botão por 1.5 segundos Nota: Ajuste o tamanho do volume durante a	Controle de teclas  Carregamento A luz vermelha está sempre acesa durante o carregamento e a luz azul quando está cheia	Conselhos 1.Após a ligação do fone de ouvido, o telefone pode pesquisar o nome do fone de ouvido Bluetooth e conectar-se normalmente. 2. Durante o carregamento do fone de ouvido, o fone de ouvido está desligado e desconecta o telefone. 3.Após a ligação do fone de ouvido, você pode desligar o Bluetooth do telefone e reativar o Bluetooth do telefone, o telefone pesquisar o fone de ouvido. 4.5 minutos sem conexão, os fones de ouvido serão desligados automaticamente. 5. Para evitar erros, os fones de ouvido podem ser desligados após 3 segundos. Quando não estiver em uso por muito tempo, carregue os fones de ouvido regularmente uma vez por mês. Quando não é usado por um longo período de tempo, pode levar a bateria do fone de ouvido excessivamente descarregado, é necessário conectar o carregador para carregar o fone de ouvido.
	Gafas Inteligentes para Montar en Bicicleta Instrucciones de uso Modelo. : YJ-006	Especificaciones del producto Material del producto : PC+ABS Dimensiones del producto : 158,7*173,6*57 mm Peso del producto : 44 g Tensión nominal : 5 V Versión de Bluetooth : BT V5.4 Nombre de emparejamiento Bluetooth : YJ-006 Interfaz de carga : USB-C Tiempo de carga : aproximadamente 1.5 horas Duración de la batería : aproximadamente 3 horas Capacidad de la batería : 130 mAh Todos los accesorios Gafas inteligentes x1, Manual x1, Cable de carga x1, Paño para gafas x1, Bolsa de tela x1	① Puerto USB ② Control por botón  Encendido/Apagado Mantener presionado el botón de encendido del auricular durante 3-5 segundos para encender o apagar	Control por botón  Emparejamiento y conexión Encender el Bluetooth del teléfono, buscar el nombre del dispositivo YJ-006 y conectarse	Control por botón  Activar el asistente de voz En modo sin música, mantener presionado el botón durante 1,5 segundos para activar el asistente de voz	Control por botón  Reproducción/Pausa En modo de reproducción musical, presionar el botón una vez para reproducir/pausar	Control por botón  Llamadas telefónicas Contestar/Cortar llamada : Presionar el botón una vez Rechazar llamada : Mantener presionado el botón durante 1,5 segundos Nota : Para ajustar el volumen durante una llamada, hazlo en el teléfono	Control por botón  Carga Durante la carga, la luz roja permanece encendida ; cuando está completamente cargada, la luz se apaga	Consejos útiles 1. Durante la carga de las gafas inteligentes, están apagadas y se desconectan del teléfono móvil. 2. Después de encender las gafas inteligentes, si el teléfono no encuentra el dispositivo, puedes apagar el Bluetooth del teléfono y luego encenderlo nuevamente, el teléfono buscará de nuevo. 3. Si el dispositivo no se conecta durante 5 minutos, el auricular se apaga automáticamente. 4. Para evitar malas manipulaciones, las gafas inteligentes solo se pueden apagar después de 3 segundos. 5. Cuando no se usan durante mucho tiempo, carga las gafas inteligentes regularmente una vez al mes. Si no se usan durante mucho tiempo, la batería del auricular se descargará por completo, por lo que debes conectar el cargador para cargarlas.
	自転車用スマートグラスです 取扱説明書 モデル: YJ-006	製品仕様 製品素材 : PC+ABS 製品サイズ : 158.7*173.6*57mm 製品重量 : 44g 定格電圧 : 5V ブルートゥースバージョン : BT V5.4 ペアリング名 : YJ-006 充電インターフェース : USB-C 充電時間 : 約1.5時間 連続使用時間 : 約3時間 バッテリー容量 : 130mAh チャージケーブル : 2チャンネル (ステレオ) すべての付属品 スマート眼鏡 x1、使用説明書 x1、充電ケーブル x1、眼鏡布 x1、布袋 x1	① USBポート ② ボタン制御  开机/关机 イヤホンの電源ボタンを 3-5 秒間長押しして電源をオン / オフします	ボタン制御  ペアリング接続 スマートフォン のBluetooth をオンにし、デバイス名「YJ-006」を検索して接続します	ボタン制御  音声アシスタント起動 音楽再生状態で、ボタンを 1.5 秒間長押しして音声アシスタントを起動します	ボタン制御  再生 / 一時停止 音楽再生状態で、ボタンを 1 回クリックして再生 / 一時停止します	ボタン制御  通話機能 着信応答 / 切断 : ボタンを 1 回クリック 通話拒否 : ボタンを 1.5 秒間長押し 注 : 通話中の音量調整は、スマートフォンで行ってください	ボタン制御  充電 充電中は赤色ライトが常時点灯し、満充電になるとライトが消灯します	注意事項 1. スマート眼鏡の充電中は、電源がオフ状態となり、スマートフォンとの接続が断れます。 2. スマート眼鏡の電源をオンにした後、スマートフォンがデバイスを検索できない場合は、スマートフォンがBluetoothを一旦オフにしてから再度オンにします。スマートフォンが再接続します。 3. デバイスが 5 分間接続されない場合、イヤホン は自動的に電源がオフになります。 4. 誤操作を防ぐため、スマート眼鏡の電源をオンしてから 3 秒後に再度電源をオフにすることができます。 5. 長時間使用しない場合は、月に 1 回定期的にスマート眼鏡を充電してください。長時間使用しない、イヤホンのバッテリーの過度充電によって電力がなくなるため、充電器を接続して充電する必要があります。

背面